

## Förklaring till skåp med tillägget (\*) i sitt artikelnummer.

**VH(ABCD)-60 (\*)** – Om luckan är tjockare än 16mm så måste bredden minskas på den lucka som är på skåpet till höger och/eller vänster om hörnskåpet. Om du har en lucka som är 19mm måste du alltså minska luckans bredd med 3mm på skåpet bredvid. Detta redigeras manuellt i beställningsprogrammet av dig.

**OBS!** Om skåp beställs med djup 280mm måste luckans bredd justeras manuellt till 432mm istället för 332mm.

**BHD-90 (\*)** – Se ovan

**BKD-90 (\*)** – Se ovan

### **BHH-90 (\*), BKH-90 (\*) och BRH-92 (\*)**

– Breddmåttet på vinkelluckor som är tjockare än 18mm måste minskas motsvarande på luckor som läggs till automatiskt i beställningsprogrammet. Om du har en lucka som är 19mm måste du alltså minska breddmåttet på båda luckorna med 1mm. På luckor som har stor kantfräsning, exempelvis Latus och Celestin, så måste du öka på breddmåttet för att inte få för stor springa mellan luckorna. 302 mm på dessa luckor blir bra. (321 mm på BRH-92)

**BBH-30(\*)** – Vid specialbredd – kontakta fabriken för mått.

**VM(ABCD)-50 (\*)** – Lucka till väggskåp för inbyggnadsmikro måste alltid dubbelkollas och eventuellt redigeras.

**VM(ABCD)-60 (\*)** – se ovan

**TA, TAG och TAO (\*)** – Automatiskt utlagd lucka måste i många fall redigeras av dig för att passa vald skåpshöjd.

**ETA, ETAG och ETAO (\*)** – Om det är dubbla vitvaror så behöver luckans bredd ökas till 597 får att inte få för stor springa mellan luckorna.

**SPACE-1050 (\*)** – Per automatik kallas fronter med rak kant in, bredd 446mm. Om modell med fasad kant, som New York eller Latus, önskas måste breddmåttet ökas till 451mm.

**KF(ABCD)-60(\*)** – Skåp för inbyggnad kyl/frys. Om nischmått ändras måste båda luckor redigeras manuellt.