

Hljóðnemi af og á

- Ýttu á  til að slökkva á hljóðnema.
- Ýttu á  aftur til að kveikja aftur á hljóðnema

Símtal sett á bið

Símtal sett á bið:

Ýttu á **Options** skjáhnappinn og veldu **Hold**.

Til að taka símtal af bið, gerðu eitt af eftirfarandi:

- Ef það er bara eitt símtal í geymslu, ýttu á **Resume** skjáhnappinn.
- Ef það eru tvö símtöl í geymslu, ýttu á **Resume** skjáhnappinn til að ná til baka fyrra símtalinu. Ýttu á **Swap** skjáhnappinn til skipta á milli símtala.

Símtal sent

Þú getur sent símtal á eftirfarandi vegu:

Símtal sent án kynningar

1. Ýttu á **Options** skjáhnappinn meðan símtal er í gangi og veldu **Blind Transfer**.
2. Sláðu inn númerið sem senda á í
3. Ýttu á **Transfer** skjáhnappinn.

Símtal sent án kynningar, en beðið eftir hringingu

1. Ýttu á **Options** skjáhnappinn meðan símtal er í gangi og veldu **Transfer**.
2. Sláðu inn númerið sem senda á í
3. Ýttu á **Transfer** skjáhnappinn til að hringja
4. Ýttu á **Transfer** skjáhnappinn þegar þú heyrir hringitón

Símtal sent með kynningu

1. Ýttu á **Options** skjáhnappinn meðan símtal er í gangi og veldu **Transfer**.
2. Sláðu inn númerið sem senda á í
3. Ýttu á **Transfer** skjáhnappinn til að hringja
4. Kynntu símtalið og ýttu svo á **Transfer** skjáhnappinn til að ljúka sendingu.

Símtalsflutningur

Símtalsflutningur virkjaður á ákveðinni línu:

1. Ýttu á **OK** hnappinn til að fara í aðalvalmynd og veldu **Call Features->Call Forward**.
2. Ýttu á  eða  til að velja rétta línu og veldu svo **OK** skjáhnappinn
3. Press  eða  til tegund símtalaflutnings og ýttu svo á **OK** skjáhnappinn.

Always----Öll innkomandi símtöl eru flutt í annað númer

Busy----Innkomandi símtöl eru flutt í annað númer þegar sími er upptekinn.


No Answer----Innkomandi símtöl eru flutt í annað númer eftir fyrirfram ákveðinn tíma.

4. Veldu **Enabled** frá **Status**.
5. Sláðu inn símanúmer sem þú ætlar að flytja í **Target** ramman.
6. Ýttu á  eða  til að velja fjölda hringinga áður en símtalið er flutt (aðeins fyrir No Answer flutning) í **After Ring Time** rammanum
7. Ýttu á **Save** skjáhnappinn til að vista breytingar.

Yealink
EASY VoIP


Símavist

Þráðlaus sími W52P & W52H



Helstu aðgerðir

www.siminn.is

Fyrir bæklinga á ensku, heimsækið:

<http://www.yealink.com/DocumentDownload.aspx?CatId=142&flag=142>.

Fyrir fleiri íslenska bæklinga: <http://www.siminn.is/adstod/simkerfi/simavist/>

Almenn notkun

Kveikt og slökkt á símtóli

Til að kveikja á símtóli, gerðu eitt af eftirtöldu:

- Haltu niðri  þar til að það kviknar á skjánum.
- Settu símtölíð í hleðslu dokkuna. Þá kviknar sjálfvirkir á því.

Slökkt á símtóli:

Haltu niðri  þar til það slökknar á símtóli

Hnappaborð læst og aflæst

- Haltu niðri  til að læsa hnappaborði
- Haltu niðri  til að aflæsa hnappaborði

Hringing sett á og af

- Haltu niðri  til að taka hringingu af
- Haltu niðri  til að setja hringingu á.

Stillingar símtóls

Nafn símtóls

Skipt um nafn á símtóli

- Ýttu á **OK** hnappinn til að fara í aðalvalmynd og veldu svo **Settings->Handset Name**.
- Sláðu inn nafn í **Rename** ramma.
- Ýttu á **Save** skjáhnappinn til að vista breytingar.

Hljóðstyrkur

- Ýttu á  eða  á meðan símtal stendur til að hækka og lækka í hlust
- Ýttu á  eða  þegar síminn er í hvíld til að hækka og lækka í hringingu

Hringitónar

- Ýttu á **OK** hnappinn til að fara í aðalvalmynd og veldu svo **Settings->Audio->Ring Tones-> Melodies**.
- Ýttu á  eða  til að velja **Intercom Call** eða línu sem þú ætlar að stilla hringitón á
- Ýttu á  eða  til að velja hringitón
- Ýttu á **Save** skjáhnappinn til að vista breytingar.

Tengilið ir

Bà tt víð tengilið :

- Ýttu á **OK** hnappinn til að fara í aðalvalmynd, og veldu svo **Directory**.
- Ýttu á **Options** skjáhnappin, veldu **Local Dir** og svo **New Contact**.
- Sláðu inn upplýsingar í **Name, Number** og **Mobile** reiti.
- Ýttu á **Save** skjáhnappinn til að vista breytingar.

Tengilið breytt:

- Ýttu á **OK** hnappinn til að fara í aðalvalmynd, veldu **Directory** og svo **Local Dir**
- Ýttu á  eða  til að velja tengilið sem á að breyta

- Ýttu á **Options** skjáhnappinn og veldu **Edit**.
- Breyttu upplýsingum í **Name, Number** og **Mobile** reitum.
- Ýttu á **Save** skjáhnappinn til að vista breytingar.

Tengilið eytt

- Ýttu á OK hnappinn til að fara í aðalvalmynd, veldu **Directory** og svo **Local Dir**
- Ýttu á  eða  til að velja það sem þú ætlar að eyða
- Ýttu á **Options** skjáhnappinn og veldu svo **Delete** til að eyða

Númer sett í skammval:

- Ýttu á **OK** hnappinn til að fara í aðalvalmynd veldu svo **Settings->Telephony->Speed Dial**.
 - Ýttu á  eða  til að velja skammvalshnappinn, ýttu svo á **Assign** skjáhnappinn
 - Veldu Local Dir. Ýttu á  eða  til að velja númerið, ýttu svo á **OK** skjáhnappinn
- Ef bæði office number og mobile number er fyllt út, ýttu á  eða  til að velja rétt númer og ýttu svo aftur á **OK** skjáhnappinn.

Unnið með símtöl

Hringt úr símanum

Hringt beint úr símanum:

Þegar síminn er í hvíld, sláðu inn númerið sem hringja á í og ýttu á 

Hringt úr tengiliðaskrá:

- Ýttu á  þegar síminn er í hvíld. Veldu **Local Dir**.
- Ýttu á  eða  til að velja það númer sem hringja á í, ýttu svo á 

Ef bæði office number og mobile number er fyllt út, ýttu á  eða  til að velja númerið, ýttu svo aftur á 

Hringt úr símtalasögu:

- Í ttu " **History** skj" hnappinn og veldu í ann lista sem Í ¼vilt hringja ¼r.
- Í ttu "  eÍ a  til að velja númer og Í ttu svo " 

Hringt ¼r endurvalslistanum:

- Í ttu "  Í egar s´minn er ´ hv´ld
- Ýttu á  eÍ a  til að velja númerið og ýttu svo á 

Hringt með skammvalshnappnum:

Haltu skammvalshnappnum niðri til að hringja í númerið sem er vistað undir honum.

Símtölum svarað

Til að svara símtölum, gerðu eitt af eftirfarandi:

- Ýttu á **Accept** skjáhnappinn.
- Ýttu á  til að svara handfrjálst.
- Ýttu á 

ATH: Þú getur hunsað innkomandi símtali með því að ýta á **Silence** skjáhnappinn eða hafnað innkomandi símtali með því að ýta á 

Símtal endað

- Ýttu á 