

Dags att rensa ventilationsventilerna i din lägenhet!

Ventilationsventilen ska rensas regelbundet av hyresgästen. Minst 2 gånger på år skall du rengöra dessa i din lägenhet.

Om man inte rengör frånluftventilen så kan man uppleva att det blir ett tjutande ljud i ventilationen.

På avflyttningsbesiktningen kontrolleras ventilerna och att dem är rengjorda.

Om du inte har rengjort din ventil på länge skall du göra det omgående.

1. Skruva inte av ventilen
2. Håll med dammsugare och munstycke mot ventilens öppning
3. För en tops runt ventilens öppning ett par varv
4. Torka av runt ventilen med fuktig trasa

