


ALZANTE SCORREVOLE CLIMATECH IMAGO



SEZIONE ORIZZONTALE / SECTION HORIZONTALE / HORIZONTAL SECTION





SEZIONE VERTICALE / SECTION VERTICALE / VERTICAL SECTION

HET = Altezza esterno telaio
HB = Altezza battente

