

Reinigung und Pflege von Feinsteinzeug (FZ) unglasiert

Richtig gepflegte Feinsteinzeugplatten sind problemlos und erfordern wenig Unterhaltsaufwand.
Bitte beachten Sie nachstehende Empfehlungen

1. Bauschlussreinigung

Sobald Kleber und Fugenmaterial ausgehärtet sind, den Belag mit Zementschleierentferner reinigen. Dies gilt für alle Oberflächen, da auch leichter (unsichtbarer) Zementschleier das Anhaften von Schmutz erhöht und die Pflege erschwert. Rückstände von kunststoffhaltigen Verfugungen entfernen sie mit einem FZ-Intensivreiniger.

2. Zusätzliche Schutzimprägnierung (nur für polierte Materialien)

Polierte Oberflächen können nach der Bauendreinigung mit einer geeigneten FZ-Schutzimprägnierung behandelt werden. Dadurch werden die keramikbedingten Kapillaren abweisend ausgerüstet und Fleckenbildung durch ölige oder fettige Verschmutzungen weitgehend vermieden. Diese Behandlung nur auf ausgetrockneten Flächen durchführen. Überschüssiges Produkt vor dem Antrocknen entfernen.

3. Unterhaltspflege

Täglich:

Dem kalten oder lauwarmen Wischwasser wird ein Schuss FZ-Pflegereiniger zugegeben. Damit lässt sich der bei normaler Beanspruchung anfallende Schmutz leicht und vor allem vollständig entfernen

Bei Bedarf:

Stark beanspruchte Beläge brauchen gelegentlich eine Grundreinigung mit einem Intensivreiniger (Vorgehen gemäss Herstellerangaben).

Bitte beachten Sie:

Flächen während der Trocknung nicht begehen. Keine fett-oder wachshaltige Reinigungs- und Pflegemittel verwenden, diese bilden Beläge und führen zu erhöhter Schmutzhaftung und zum Entstehen von Schmutzschichten. Bei polierten Oberfläche alle Produkte nur sparsam dosieren um Streifenbildung zu vermeiden.