



DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

ISIFLO MESSING

Omfatter: Isiflo messing

Tilbehør og reservedeler:

Monterings nøkler.

For produktdetaljer henvises til produkt basen på www.isiflo.no

Til Eier /bruker

Det er blitt montert Isiflo messing deler i ditt røranlegg

Før Bruk

- Test at rørsystem er tett
- Dersom cellegummi benyttes som isolasjon påse at denne er tett og lukket i begge ender.
NB! Veldig viktig. Rørene må være tørre før cellegummi monteres på rør, dersom det er fukt i sjiktet mellom rørdeler og messing koblinger vil amoniene i cellegummi isolasjonen angripe messing delene og spenningskorrosjon vil oppstå.

Normal drift:

Ingen vedlikehold

Teknisk Data:

Materiale hoved. Messing DZR

Temperatur område - 10c – +40c

O-ring NBR

Trykk klasse 16 bar



WHERE QUALITY COUNTS - CHOOSE YOUR PARTNER WISELY

Raufoss Water & Gas AS, Boks 143, NO- 2831 Raufoss • Tel: 61 15 22 24/38 • E-mail: info@isiflo.com

www.isiflo.com